

VOORRANGSKLEP



Bij het gebruik van een voorrangsklep dient men de bovenste verbinding sleiding tussen FS-boiler en het bufferboiler tijdens de installatie aan te sluiten. Men dient hierbij te letten op de stromingsrichting en de horizontale inbouw.

Voorrangsklep

De speciale voorrangsklep maakt het prioritair opladen van het bovenbereik van de FS-boiler mogelijk bij een verbinding met een uitbreidingsboiler. Inzetbaar tot een ketelvermogen van 70 kW.

Technische gegevens

Type	VK 1
Art.-nr.	1630004
Lengte	80 mm
Aansluiting	1¼"
Materiaal	Koper met geïntegreerde kunststofklep